

针脚	功能
A01	喷油器 3
A02	喷油器 2
A08	轨压传感器地线
A10	凸轮轴位置传感器信号
A12	曲轴位置传感器地线
A13	EGR 阀差压传感器 5V 参考电源
A14	进气压力和温度传感器 5V 参考电源
A15	启动继电器
A16	喷油器 1
A17	喷油器 4
A19	燃油高压泵 (燃油调节单元)
A22	外部 EGR 执行机构
A23	进气压力和温度传感器地线
A24	涡轮增压器
A25	外部 EGR 执行机构
A26	轨压传感器 5V 参考电源
A27	曲轴位置传感器信号
A29	发动机制动阀
A30	启动继电器
A31	喷油器 2
A33	喷油器 4
A34	涡轮增压器
A39	燃油温度传感器地线
A40	进气压力和温度传感器压力信号
A41	冷却液温度传感器地线
A43	轨压传感器信号
A45	发动机制动阀
A46	喷油器 3
A47	喷油器 1
A49	燃油高压泵 (燃油调节单元)
A50	凸轮轴位置传感器地线
A51	EGR 阀差压传感器地线
A52	燃油温度传感器信号
A53	进气压力和温度传感器温度信号
A56	EGR 阀差压传感器信号
A58	冷却液温度传感器信号
A59	外部 EGR 执行机构
A60	发动机内部制动
K01	蓄电池正极
K02	蓄电池负极
K03	蓄电池正极
K04	蓄电池负极

针脚	功能
K05	蓄电池正极
K06	蓄电池负极
K07	燃油加热继电器
K08	加速度位置传感器 2 地线
K09	加速度位置传感器 1 信号
K17	制动主开关
K22	加速度位置传感器 1 电源+5V
K23	风扇速度传感器 5V 参考电源
K24	机油压力/温度传感器 5V 电源
K25	K 线通讯
K28	点火开关信号
K29	温度报警灯/冷启动灯供电
K30	加速度位置传感器 1 地线
K31	加速度位置传感器 2 信号
K32	机油压力/温度传感器压力信号
K33	机油压力/温度传感器地线
K34	排气温度传感器信号
K35	排气温度传感器地线
K38	巡航恢复开关
K40	离合器开关
K43	发动机启动开关
K46	加速度位置传感器 2 电源+5V
K48	发动机速度输出信号
K52	燃油滤清器压差开关
K53	车速信号地线
K54	发动机制动开关
K55	诊断灯
K56	巡航加速开关
K58	怠速开关
K59	风扇速度传感器地线
K61	CAN-L
K62	CAN-H
K63	水油开关地线
K64	水油开关信号
K65	诊断请求开关
K66	机油压力/温度传感器温度信号
K68	格栅加热继电器
K70	温度报警灯
K72	主继电器控制
K73	风扇
K74	发动机启动开关
K75	车速信号输入
K77	巡航控制开关

针脚	功能
K78	巡航减速开关
K79	空挡开关
K80	辅助制动开关
K84	风扇速度传感器信号
K86	扭矩限制地线
K87	发动机舱停止开关
K89	扭矩限制信号
K90	风扇
K92	冷启动灯
K93	燃油加热继电器