

针脚号	连接
67	机油压力信号
74	增压温度
79	冷却液温度、机油压力传感器、燃油温度传感器回路
80	机油压力传感器+5V 电源
82、90	共轨压力信号
83	燃油温度传感器信号
84	冷却液温度传感器信号
87	共轨压力传感器+5V 电源
89、97	SCV 供油泵低
91	增压压力信号
92	EGR 传感器 W
93	EGR 传感器 V
94	EGR 传感器 U
95	增压压力传感器+5V 电源
98	凸轮轴位置传感器信号-
99	凸轮轴位置传感器信号+
100	凸轮轴位置传感器屏蔽
101	共轨压力回路
103	EGR 监控器 V
105、113	SCV 供油泵高
106	曲轴位置传感器信号+
107	曲轴位置传感器信号-
108	曲轴位置传感器屏蔽
109	增压温度回路
110	EGR 监控器 W
111	EGR 监控器 U
114	喷油器 5#
115	喷油器 6#
116	喷油器公共端 2
117	喷油器 3#
118	喷油器 4#
119	喷油器 1#
120	喷油器 2#
121	喷油器公共端 1